



de la Oliva
Quality designed for your Comfort

MANUAL DE USO BASCULANTE. BLOQUEO 3 POSICIONES.

A- ALTURA DE ASIENTO. Maneta de regulación de altura (Situada a su derecha bajo el asiento). Presión hacia arriba (Regulación en altura). Soltando queda fijada la altura del asiento.

- Sin peso para subir altura.
- Sentado con peso para bajar altura.

B- INCLINACIÓN DEL RESPALDO. Maneta de bloqueo de basculación 3 posiciones (Situada a su izquierda bajo el asiento).

- Presión hacia arriba (Desbloqueo de basculación).
- Desplazamiento hacia abajo (Bloqueo de basculación).
- Sistema antirretorno (Con palanca en posición de desbloqueo, no actúa hasta presionar adelante/atrás).

C- REGULACIÓN DE PRESIÓN DE BASCULACIÓN.

(Situada bajo el asiento).

- Giro en sentido horario (+ resistencia).
- Giro en sentido antihorario (- resistencia).

TIPOS DE RUEDA (según base seleccionada de 50 mm o de 65 mm.)

- Suelo duro: ruedas con rodadura de goma.
- Suelo blando (textil): ruedas rodadura dura, sin banda de goma.
- Ruedas autofrenadas: para suelo duro o blando (evitan que la silla ruede sin usuario sentado).

REF.2

ARTE

Silla ergonómica de trabajo puesto operativo Advertencias para el usuario



La manipulación o sustitución del pistón de gas debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado.

Conservación y limpieza. **Tapicerías,** pasar aspirador con frecuencia. **Telas,** limpiar con espuma seca o con un paño húmedo con jabón neutro y secar con otro paño; **Simil-piel,** con agua y jabón neutro y secar con otro paño. No usar productos abrasivos o de PH no neutro; **Piel,** productos específicos o agua con jabón neutro. (En ningún caso usar ácidos, lejía o alcohol). **Plásticos y pintados,** solo paño húmedo con agua. **Metales,** paño humedecido con limpiacristales y secar suavemente.

Recomendaciones de uso. **1-** Regule altura deseada (A). **2-** Regule presión del mecanismo en función de su peso.

Procure mantener la flexión de las piernas a 90° como mínimo y ocupar toda la superficie del asiento apoyando la espalda en el respaldo.



Garantía y asistencia técnica. Garantía de 2 años ante todo defecto de fabricación, excluyendo mal uso, desgaste por uso o manipulación por personal no autorizado. Rotura y desgarre de tapicería no son defectos de fabricación, ni las roturas por golpe.



Durabilidad. Producto que dispone de repuestos para alargar la vida útil. Consulte a su distribuidor.

Fin de vida útil. Alto grado de reciclabilidad, superior al 90%, tras separación de componentes. Cuando considere que el producto ha finalizado su vida útil, se recomienda entregarlo en un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.

FABRICADO EN ESPAÑA R.I. 28/098526

ARTE