



**de la Oliva**  
Quality designed for your Comfort

MECANISMO  
CON CERTIFICADO  
24 HORAS

## MANUAL DE USO SYNCRON-PLUS ALUMINIO. 5 POSICIONES.

**A- ALTURA DE ASIENTO.** Maneta de regulación de altura (Situada a su derecha bajo el asiento). Presión hacia arriba (Regulación en altura). Soltando queda fijada la altura del asiento.

- Sin peso para subir altura. • Sentado con peso para bajar altura.

**B- INCLINACIÓN DEL RESPALDO.** Maneta de regulación sincronizada de inclinación asiento/respaldo (Situada a su izquierda bajo el asiento).

- Posición hacia arriba (liberación de movimientos "Contacto permanente").
- Presión hacia abajo (Bloqueo de inclinaciones 5 posiciones).
- Sistema antirretorno (Con palanca en posición de desbloqueo, no actúa hasta presionar sobre el respaldo con la espalda apoyada en el mismo).

### C- REGULACIÓN DE PRESIÓN O TENSIÓN DEL RESPALDO

Manivela lateral extensible de regulación de presión "synchron" (Situada bajo el asiento). Regulación entre 45-120 kg.

- Giro en sentido horario (+ resistencia). • Giro en sentido antihorario (- resistencia).

### D- PROFUNDIDAD ASIENTO (Trasla) (Opcional)

- Botón o maneta situado bajo el asiento a la derecha; Dependiendo del modelo pulsar o tirar hacia arriba y desplazar asiento. Soltando queda fijado. (Desplazamiento con bloqueo en 5 posiciones).

**TIPOS DE RUEDA** (según base seleccionada de 50 mm o de 65 mm.)

- Suelo duro: ruedas con rodadura de goma.
- Suelo blando (textil): ruedas rodadura dura, sin banda de goma.
- Ruedas autofrenadas: para suelo duro o blando (evitan que la silla ruede sin usuario sentado).

REF.3 "epron-plus" 24h

TRITÓN

## Silla ergonómica de trabajo puesto operativo Advertencias para el usuario



La manipulación o sustitución del pistón de gas debe ser realizado exclusivamente por personal cualificado.

**Conservación y limpieza.** **Tapicerías,** pasar aspirador con frecuencia. **Telas,** limpiar con espuma seca o con un paño húmedo con jabón neutro y secar con otro paño; **Simil-piel,** con agua y jabón neutro y secar con otro paño. No usar productos abrasivos o de PH no neutro; **Piel,** productos específicos o agua con jabón neutro. (En ningún caso usar ácidos, lejía o alcohol). **Plásticos y pintados,** solo paño húmedo con agua. **Metales,** paño humedecido con limpiacristales y secar suavemente.

**Recomendaciones de uso.** **1-** Regule altura deseada (A). **2-** Regule presión del mecanismo en función de su peso.

Procure mantener la flexión de las piernas a 90° como mínimo y ocupar toda la superficie del asiento apoyando la espalda en el respaldo.



**Garantía y asistencia técnica.** Garantía de 2 años ante todo defecto de fabricación, excluyendo mal uso, desgaste por uso o manipulación por personal no autorizado. Rotura y desgarre de tapicería no son defectos de fabricación, ni las roturas por golpe.



**Durabilidad.** Producto que dispone de repuestos para alargar la vida útil. Consulte a su distribuidor.

**Fin de vida útil.** Alto grado de reciclabilidad, superior al 90%, tras separación de componentes. Cuando considere que el producto ha finalizado su vida útil, se recomienda entregarlo en un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.

FABRICADO EN ESPAÑA R.I. 28/098526

TRITÓN